

Apsveicam ar pirkumu

Europe Magic Wand (EMW)

Svarīgi

Lūdzu, izlasiet uzmanīgi šo instrukciju un saglabājiet. Tas ir ļoti svarīgi sekot stingri instrukcijai!

RAKSTUROJUMI

Modelis	EMW-230V CE ROHS	Barošanas avota spriegums	230 W
Maksimālais darba laiks	25 minūtes vienā reizē	Barošanas avota biežums	50 Hz
Vibrācija	Vidēji 6000/min (augst ātrums) Vidēji 3200/min (zems ātrums)	Enerģijas patēriņš	20 V
Svars	680 gr.	Ražots	Ķīnā

Drošības instrukcija

Pieskatiet bērnus, lai viņi nevarētu izmantot ierīci ka rotaļlietu.
Barošanas kabelis nedrīkst būt mainīts. Ja barošanas kabelis ir bojāts, ierīci nepieciešams utilizēt.

EMW jābūt iespēja vibrēt brīvi, lai izvairīties no pārkaršanas.

BRĪDINĀJUMS pret PĀRKARŠANU

EMW jābūt iespēja vibrēt brīvi, lai izvairītos no pārkaršanas.

Tāpēc, nedrīkst lietot EMW zem segas, spilvena, un līdzīgās vietās, kur viņš nevar brīvi vibrēt. Tā paša iemesla dēļ, neturiet ierīces galviņu darbības laikā.

EMW drīkst ieslēgt tikai uz 25 minūtem vienā reizē, pēc ka jābūt atdzesēšanas periodam minimums 30 minūtes.

BRĪDINĀJUMS lai IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM

EMW paredzēts muskuļu masāžai, tādiem kā plecu, roku, muguras muskuļiem un kājām.

EMW nedrīkst lietot pietūkušās vai iekaisušās vietās, vai uz ādas ar izsitumiem.

Nelietojiet EMW ja jūms ir neizskaidrojamas sāpes. Šaubu gadījumā jāsazinās ar savu terapeitu

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Europe Magic Wand lietošana muskuļu masāžai.

Ieslēdziet nospiežot "+" pogu un paturiet to 2 sekundes.

Izslēdziet nospiežot "-" pogu un paturiet to 2 sekundes

Nelietojiet EMW ilgāk ka 25 minūtes.

Daudz ilgākai masāžai izslēdziet EMW uz 30 minūtēm, pirms ieslēgt to vēlreiz.

Izmantojiet "+" un "-" pogas lai izvēlētos ātrumu. Izmantojiet ieteicamo vibrācijas ātrumu

Masējiet ķermeni izmantojot vibrējošo galviņu.

Kā apkalpot un glābāt jūsu Europe Magic Wand

- Neglābājiet EMW mitrās vietās un atklātā saulē.
- Tīriet ar mitru audumu(lupatu), atslēdzot EMW no barošanas(rozetes). Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.

Gadījumā ja ir problēmas ar jūsu Europe Magic Wand

- Ja jūms izrādās problēmas ar jūsu EMW, lūdzām sazināties ar Amok Marketing , uzrakstot uz elektroniskas pasta adresi emw@amokmarketing.com pēc padomei.

GARANTIJA UN REMONTS

Kā patērētājam , jūms ir tiesība uz garantiju, saskaņā ar likumdošanu. Garantija ir attiecināma uz visiem ražošanas defektiem konstrukcijā vai materiālā, kuri tika atklāti EMW pareizas lietošanas(saskaņā ar instrukciju) gadījumā . Garantijas nodrošināšanai jums jābūt pirkumu apstiprinošiem dokumentiem, kas pierāda, ka produkts tika nopirkts jauns. Derīgs pirkuma pierādījums ir čeks, kurā uzrādīts , kāds produkts tika iegādāts, pirkuma datums un cena.

Tāpēc, liels lūgums, neizmetiet pirkumu apstiprinošos dokumentus.

Apkalpošana un remonts Europe Magic Wand

Ja Jūs konstatējat iegādātajam EMW defektu, kas ir atrunāts garantijas talonā, lūdzam sazināties ar pārdevēju. Sagatavojiet rakstisku preces defekta aprakstu, ar pirkumu apstiprinošiem dokumentiem. Turklāt, jūs varat sazināties tieši ar Amok Marketing uzrakstot uz e-pastu: emw@amokmarketing.com

Pārdevējs/Amok Marketing pēc sava ieskata, organizē remontu jebkuras elektroniskas vai mehāniskas daļas nomaiņu, kurai būs defekts, vai apmainīs pret tadu pašu modeli.

Ja pārdevējs nolems, ka remonts vai apkalpošana ir nepieciešama, tad precīzi jāatgriež, droši iepakojot, un pievienojot pirkumu apstiprinošu dokumentu kopijas. Amok Marketing/pārdevējs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā.

Ierobežojumi uz garantiju

- Garantija neattiecas uz nesankcionētu apkalpošanu, remontu vai preces modifikācijām (izmaiņām).
- Garantija neattiecas uz bojājumiem izraisītiem ar planotu vai neplanotu nepareizu lietošanu (ļauņprātīgu lietošanu), nelaimes gadījumiem, nepareizas kopšanas vai apkalpošanas gadījumā. Tas arī iekļūst sevī bojājumus izraisītus ar nepareizo elektropieslēgumu, spriegumu vai nepareizo tīkla spriegumu.
- Bojājumi transportēšanas laikā un transporta izmaksas netiek segtas.
- Produkts paredzēts tikai sadzīves lietošanai. Jebkura komerciāla izmantošana novedīs līdz garantijas anulēšanai.
- Garantija attiecas tikai uz Eiropā pirktiem un izmantotiem EMW